



## **Heimwerker / innen Arbeitsanweisung** **für geölt / gewachste Oberflächen**

**Einfach und schnell zu guten, strapazierfähigen Naturoberflächen.**

**Hartöl Spezial (10250) - Hartwachsöl matt (01555) – Hartwachs / Cremewachs (01050 / 01081)**

**Hinweis:** Öl- / Wachsflächen, partiell reparierbar.

Holzschliff: Treppen bis Körnung 120, alles andere bis Körnung 180.

### **Methode 1:**

Für Flächen mit **normaler** Beanspruchung wie Möbel und Innenausbau.

2 – 3 x mit Hartwachsöl matt behandeln.

Vorteil: Nur ein Produkt.

- Hartwachsöl matt sättigend rollen oder streichen.
- Tipp: Ölfeste Rolle benutzen.
- Schnell trocken gefallene Stellen noch einmal nachölen / sättigen.
- Wartezeit max. 15 Min., dann den evtl. vorhandenen Ölüberschuss mit einem grünen Schleifvlies in das Holz einmassieren.
- Tipp: Hand-Padhalter benutzen.
- Danach mit einem Baumwolltuch total trocken putzen.
- Trocknung über Nacht oder länger. Gut lüften, das Öl braucht zur Aushärtung Sauerstoff.
- Wenn die Oberfläche nach der Trocknung rau oder ungleichmäßig ist ganz fein mit Schleifgitter Abranet® Körnung 500 glätten / schleifen. Den Schleifstaub entfernen.

Nach Trocknung / Härtung von mindestens 12 Stunden bei guter Belüftung den 2. Auftrag vornehmen.

- Hartwachsöl matt ganz dünn mit einer ölfesten Rolle oder einem Pinsel auftragen.
- Direkt danach mit einem fusselreien Baumwolltuch total trockenputzen.

Option für stärkere Belastung: Hartwachsöl matt ein drittes Mal auftragen.

→ **Sicherheitshinweise beachten!**

## **Methode 2:**

Für Flächen mit **starker** Belastung wie Esstische, Arbeitsplatten, Treppen und natürlich Möbel und Innenausbau.

Mit Hartöl Spezial grundieren, Überzug mit Hartwachsöl matt oder Hartwachs / Cremewachs. Vorteil: Das Hartöl Spezial sorgt für eine bessere Tiefenimprägnierung.

### **Grundierung:**

- Hartöl Spezial sättigend rollen oder streichen.
- Tipp: Ölfeste Rolle benutzen.
- Schnell trocken gefallene Stellen noch einmal nachölen / sättigen.
- Wartezeit max. 15 Min., dann den evtl. vorhandenen Ölüberschuss mit einem grünen Schleifvlies in das Holz einmassieren.
- Tipp: Hand-Padhalter benutzen.
- Danach mit einem Baumwolltuch total trocken putzen.
- Trocknung über Nacht oder länger. Gut lüften, das Öl braucht zur Aushärtung Sauerstoff.
- Wenn die Oberfläche nach der Trocknung rau oder ungleichmäßig ist ganz fein mit Schleifgitter Abranet Körnung 500 glätten / schleifen. Den Schleifstaub entfernen.

### **Überzug – Möglichkeit 1**

- Hartwachsöl matt ganz dünn mit einer ölfesten Rolle oder einem Pinsel auftragen.
- Direkt danach mit einem fusselfreien Baumwolltuch total trockenputzen.
- **Sicherheitshinweise beachten!**

### **Überzug – Möglichkeit 2**

- Hartwachs / Cremewachs mit der Hand wie folgt auftragen / aufwischen: Wachsdose öffnen und die Oxidationshaut auf dem Hartwachs mit einem Spachtel entfernen, Cremewachs einfach aus der Tube drücken. Das Wachs mit einem grünen Schleifvlies (Hand-Padhalter) oder der rauen Seite eines Haushaltsschwammes durch kreisende Bewegungen aus der Dose aufnehmen und anschließend ganz dünn auf der Fläche verteilen.
- Sofort oder innerhalb von 30 Minuten mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch trockenreiben / polieren.
- Die Oberfläche muss total trocken sein.
- **Sicherheitshinweise beachten!**

### **Option für stärkere Belastbarkeit (Pflicht bei Tischen, Arbeitsplatten, Treppen):**

- Noch einmal Hartwachsöl matt oder Hartwachs auftragen

### **Hinweis für alle Wachoberflächen:**

Nach Härtung über Nacht kann die Oberfläche zur Egalisierung und / oder Glanzerhöhung mit einem weißen Poliervlies (Hand-Padhalter) oder einem fusselfreien Baumwolltuch nachpoliert werden.

## **Gute Vorbereitung und das richtige Werkzeug sind die „halbe Miete!“!**

### Materialbedarf:

Hartöl Spezial	Je nach Holzart ca. 50 g/m <sup>2</sup> (Eiche) – 100 g/m <sup>2</sup> (Buche / Erle)
Hartwachsöl matt	Je Auftrag ca. 50 g/m <sup>2</sup>
Hartwachs / Cremewachs	ca. 35 g/m <sup>2</sup>

### Für die spätere Reinigung- und Pflege:

Clean & Polish  
Refresher (Pflegeöl mit Wachsanteil)

### Zubehör / Werkzeug:

Ölfeste Rollen 10 oder 25 cm mit den entsprechenden Rollenhaltern und Materialwannen und / oder Pinsel.

Abranet<sup>®</sup> Schleifgitter Körnung 500.

Schleifvlies grün (250 x 100 mm) oder Haushaltsschwamm.

Poliervlies weiß (250 x 100 mm)

Hand-Padhalter für Schleif- und Poliervlies.

Baumwoll Poliertücher (35 x 35 cm) oder eigene geeignete Putztücher.

Verdünnung für Öle zum Reinigen.

## **Sicherheit und Entsorgung**

Mit oxidativ trocknenden Ölen und Wachsen getränkte Tücher, Papier, Pinsel, Rollen usw. wegen der **Gefahr von Selbstentzündung** offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Behälter mehrere Tage aufbewahren. Tücher mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

## **Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der verwendeten Produkte und die entsprechenden Pflegeanweisungen!**

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 003, März 2014)