



Fachanwender – Arbeitsanweisung **für Hartwachsöl matt (anfeuernd)**

Ölen und Wachsen mit nur einem Produkt.

Oberflächenaufbau seidenmatt / matt.
für Möbel und Innenausbau, etwas eingeschränkt auch für Tische,
Arbeitsplatten und Treppen.

mit **Hartwachsöl matt** (01555)

Hinweis: Öl- / Wachsfläche, partiell reparierbar.
Vorteil für den Verarbeiter – nur ein Produkt notwendig.
Nachteil – der erste Auftrag ergibt eine nicht so gute Tiefenimprägnierung wie
Design Öl. Deshalb nicht ganz so strapazierfähig.

- Holzschliff Möbel bis K 180.
Holzschliff Treppen bis K 120
- **Grundierung**
- Hartwachsöl matt sättigend rollen, streichen oder spritzen. Beim Spritzen Sicherheitshinweise beachten (Selbstentzündungsgefahr). Tipp: Ölfeste Rolle benutzen.
- Schnell trocken gefallene Stellen noch einmal nachölen / sättigen.
- Wartezeit max. 15 Min., evtl. großen Überschuss grob mit einem Tuch abnehmen, dann sofort mit Excenterschleifer, Schutzauflage Schwarz und grünem Pad (Vlies) „Nass Einschleifen“.
- Direkt danach mit einem fusselfreien Tuch total trocken putzen.
- **Überzug**
- Hartwachsöl matt ganz dünn aufrollen oder mit der Rollenspitze oder einem Pinsel partiell auf tupfen.
- Mit Excenterschleifer, Schutzauflage Rot und weißem Pad (Vlies) sofort „Nass Einschleifen“ / gleichmäßig verteilen.
- Direkt danach mit einem fusselfreien Tuch total trockenputzen.

- **Option für stärkere Belastbarkeit:**
Noch einmal Hartwachsöl matt auftragen (Pflicht bei Arbeitsplatten, Tischen und Treppen).

Bitte Rückseite beachten!

Gute Vorbereitung und das richtige Werkzeug sind die „halbe Miete!“!

Materialbedarf:

Hartwachsöl matt Je nach Holzart für den ersten Auftrag 50 g/m² (Eiche) – 80 g/m² (Buche / Erle)
Für jeden weiteren Auftrag je 50 g/m².

Für die spätere Reinigung- und Pflege:

Clean & Polish

Refresher (Pflegeöl mit Wachsanteil)

Zubehör / Werkzeug:

Spritzgerät für Hartwachsöl matt (z.B. Becherpistole).

Verdünnung für Öle zum Reinigen.

Ölfeste Rollen 10 oder 25 cm mit den entsprechenden Rollenhaltern und Materialwannen und / oder Pinsel.

Schwarze Schutzauflagen für den Excenterschleifer für grüne Pads.

Rote Schutzauflagen für den Excenterschleifer für weiße Pads.

Pads 6` Grün und Weiß.

Fusselfreie Tücher.

Sicherheit und Entsorgung

Oxidativ trocknende Öle und Wachse niemals an Spritzkabinen und vor Absaugungen verarbeiten an denen sonst Lacke, besonders NC-Lacke verarbeitet werden.

Mit oxidativ trocknenden Ölen und Wachsen getränkte Tücher, Papier und Rollen wegen der **Gefahr von Selbstentzündung** offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Tücher mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der verwendeten Produkte.

Capricorno Naturhaus-Vertrieb
Jörg Gesell, Hauptstraße 6, 31619 Binnen
Tel.: 05023 / 980567, Fax: 2229, Mobil: 0171 / 2139714
www.capricorno.net info@capricorno.net