

Gute Vorbereitung und das richtige Werkzeug sind die „halbe Miete!“!

Materialbedarf:

Sperrgrund	Je Auftrag ca. 50 g / m ²
Hartwachsöl matt	Je Auftrag ca. 50 g/m ²
Hartwachs	Heißspritzen – ca. 5 g/m ² Handauftrag – ca. 35 g/m ²

Für die spätere Reinigung- und Pflege:

Clean & Polish
Refresher (Pflegeöl mit Wachsanteil)

Zubehör / Werkzeug:

Spritzgerät für Sperrgrund, z.B. Becherpistole. (Reinigung mit Wasser)
Ölfeste Rollen 10 oder 25 cm mit den passenden Rollenhaltern und Materialwannen und / oder Pinsel.
Schwarze Schutzauflagen für den Excenterschleifer für grüne Pads.
DuoLine Heißwachspistole.
Verdünnung für Öle zum Reinigen.
Rote Schutzauflagen für den Excenterschleifer für weiße Pads.
Pads 6`in Weiß.
Fusselfreie Tücher.

Sicherheit und Entsorgung

Mit oxidativ trocknenden Ölen und Wachsen getränkte Tücher, Papier und Rollen wegen der **Gefahr von Selbstentzündung** offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Tücher mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt, oder der Verbrennung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der verwendeten Produkte.