



" Nass einschleifen "

von Hartölen, Grundierölen / Hartwachsölen

Wie wird's gemacht?

- Öle in der vorgeschriebenen Menge auftragen. *Tipp: ölfeste Rolle benutzen.*
- Stellen die nach wenigen Minuten schon trocken gefallen sind bitte nachölen.
- Warten bis das Öl zu 80 – **90** % in das Holz eingezogen ist.
- Nach **spätestens** 15 Minuten mit Excenter oder Bodenmaschine mit grünem Pad oder Vlies einschleifen bis das gesamte Öl vom Holz oder Schleifvlies aufgenommen wurde.
- Mit einem Baumwollappen nachputzen. Muss total trocken sein!

Was bringt das?

- Überschüsse vom Öl werden gleichmäßig auf der Fläche verteilt oder vom Vlies aufgenommen.
- Das Öl wird sehr intensiv in das Holz einmassiert. Die Oberfläche wird verdichtet und dadurch haltbarer / widerstandsfähiger.
- Aufstehende Holzfasern werden entfernt, die Flächen müssen vor dem Auftrag des Hartwaxes / Hartwachsöles am nächsten Tag nicht noch einmal geschliffen werden.

Bitte beachten Sie auch die technischen Merkblätter der einzelnen Produkte.

Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 004 / September 2010)