



Fachanwender – Arbeitsanweisung **für Treppen (Hartöl Spezial, Hartöl HS + Hartwachs)**

Einfach und schnell zu guten, strapazierfähigen Oberflächen.

Oberflächenaufbau seidenmatt / matt

mit **Hartöl Spezial** (10250) und **Hartöl HS** (00214) und **Hartwachs** (01050)

Hinweis: Öl- / Wachs Oberfläche, partiell reparierbar.

- Holzschliff bis K 120.
- **Grundierung 1**
- Hartöl Spezial sättigend rollen, streichen oder spritzen. Beim Spritzen Sicherheitshinweise beachten (Selbstentzündungsgefahr). Tipp: Ölfeste Rolle benutzen.
- Schnell trocken gefallene Stellen noch einmal nachölen / sättigen.
- Wartezeit max. 15 Min., evtl. großen Überschuss grob mit einem Tuch abnehmen, dann sofort mit Excenterschleifer, Schutzauflage Schwarz und grünem Pad (Vlies) „Nass Einschleifen“. Direkt danach mit einem fusselfreien Tuch total trocken putzen.
- Trocknung über Nacht.
- **Grundierung 2**
- Hartöl HS ganz dünn aufrollen oder mit der Rollenspitze oder einem Pinsel partiell auf tupfen.
- Mit Excenterschleifer, Schutzauflage Rot und weißem Pad (Vlies) sofort „Nass Einschleifen“ / gleichmäßig verteilen.
- Direkt danach mit einem fusselfreien Tuch total trockenputzen.
- Trocknung über Nacht.
- **Überzug**
- Hartwachs mit der Duoline-Heißwachspistole dünn aufnebeln oder per Hand auftragen / aufwischen. Sicherheitshinweise beachten, Gefahr der Selbstentzündung!
- Sofort oder innerhalb von 30 Minuten mit Excenterschleifer, Schutzauflage Rot und weißem Pad (Vlies) verteilen / verfilmen.
- Direkt danach mit einem fusselfreien Tuch total trockenputzen.

Bitte Rückseite beachten!

Gute Vorbereitung und das richtige Werkzeug sind die „halbe Miete!“!

Materialbedarf:

Hartöl Spezial	Je nach Holzart ca. 50 g/m ² (Eiche) – 100 g/m ² (Buche / Erle)
Hartöl HS	ca. 30 g/m ²
Hartwachs	Heißspritzen – ca. 5 g/m ² Handauftrag – ca. 35 g/m ²

Für die spätere Reinigung- und Pflege:

Clean & Polish
Bodenmilch
Refresher (Pflegeöl mit Wachsanteil)

Zubehör / Werkzeug:

Ölfeste Rollen 10 oder 25 cm mit den entsprechenden Rollenhaltern und Materialwannen und / oder Pinsel.
Verdünnung für Öle zum Reinigen.
DuoLine Heißwachspistole.
Schwarze Schutzauflagen für den Excenterschleifer für grüne Pads.
Rote Schutzauflagen für den Excenterschleifer für weiße Pads.
Pads 6` Grün und Weiß.
Fusselfreie Tücher.

Sicherheit und Entsorgung

Oxidativ trocknende Öle und Wachse niemals an Spritzkabinen und vor Absaugungen verarbeiten an denen sonst Lacke, besonders NC-Lacke verarbeitet werden.

Mit oxidativ trocknenden Ölen und Wachsen getränkte Tücher, Papier und Rollen wegen der **Gefahr von Selbstentzündung** offen ausgebreitet an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen oder in einem mit Wasser gefüllten Kunststoffbehälter mehrere Tage aufbewahren. Tücher mit ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden.

Beachten Sie bitte auch die technischen Merkblätter der verwendeten Produkte.

Naturhaus Vertrieb - Technisches Zubehör
Jörg Gesell, Hauptstraße 6, 31619 Binnen
Tel.: 05023 / 980567, Fax: 2229, Mobil: 0171 / 2139714
www.naturhaus-vertrieb.de info@naturhaus-vertrieb.de