



Fachanwender – Arbeitsanweisung **für Treppen (Hartöl Spezial + Hartwachsöl matt)**

Einfach und schnell zu guten, strapazierfähigen Oberflächen.

Oberflächenaufbau seidenmatt / matt

mit **Hartöl Spezial** (10250) und **Hartwachsöl matt** (01555)

Hinweis: Öl- / Wachsoberfläche, partiell reparierbar.

- Holzschliff bis K 120.
- **Grundierung**
- Hartöl Spezial sättigend rollen, streichen oder spritzen. Beim Spritzen Sicherheitshinweise beachten (Selbstentzündungsgefahr). Tipp: Ölfeste Rolle benutzen.
- Schnell trocken gefallene Stellen noch einmal nachölen / sättigen.
- Wartezeit max. 15 Min., evtl. großen Überschuss grob mit einem Tuch abnehmen, dann sofort mit Excenterschleifer, Schutzauflage Schwarz und grünem Pad (Vlies) „Nass Einschleifen“. Direkt danach mit einem fusselfreien Tuch total trocken putzen.
- Trocknung über Nacht.
- **Überzug**
- Hartwachsöl matt ganz dünn aufrollen oder mit der Rollenspitze oder einem Pinsel partiell auf tupfen.
- Mit Excenterschleifer, Schutzauflage Rot und weißem Pad (Vlies) sofort „Nass Einschleifen“ / gleichmäßig verteilen.
- Direkt danach mit einem fusselfreien Tuch total trockenputzen.
- Nach Trocknung über Nacht einen zweiten Auftrag mit Hartwachsöl matt (wie beschrieben) vornehmen.

Bitte Rückseite beachten!

