

# Arbeitsanweisung

## für transparent weiße Oberflächen

### für Möbel, Treppenstufen und Innenausbau

Für Fußböden gibt es wegen der anderen Verarbeitung mit dem Streichset für Böden eine separate Anweisung.

#### **Erster wichtiger Hinweis:**

Auch unter transparent weißen Oberflächen verdunkelt das Holz in der Alterung.

Man bekommt dadurch den Eindruck, dass das Weiß abnimmt.

Will man das vermeiden sollte man das rohe Holz als Erstes mit unserem dauerhaft wirksamen UV-Holzschutzmittel Pegma®Color behandeln.

#### **Zweiter wichtiger Hinweis:**

Gleichmäßig transparent weiße Oberflächen sind deutlich schwieriger herzustellen als farblose.

Voraussetzung für ein gutes Ergebnis sind Übung und Fingerspitzengefühl.

Vorversuche werden dringend empfohlen.

#### **Allgemein:**

Erster *satter* Auftrag mit Naturhaus Hartöl Spezial Weiß, Art.Nr. 10251.

Zweiter *dünnere* Auftrag mit Naturhaus Hartwachsöl Weiß, Art.Nr. 11501.

Dritter Auftrag mit Naturhaus Hartwachsöl matt (farblos), Art.Nr. 01555.

*Vor Gebrauch alle Produkte gut aufrühren!*

#### **Erster Auftrag:**

Naturhaus Hartöl Spezial Weiß, Art.Nr. 10251 in die Materialwanne geben und mit einer ölfesten Rolle feucht aufrollen. Je nach Holzart 50 (Eiche) – 100 g / m<sup>2</sup> (Buche, Erle)

(Siehe Anwendungsanweisung für ölfeste Rollen).

Einziehen aber nicht antrocknen lassen. Richtwert: 5 - 10 Minuten.

#### **Nacharbeit Möglichkeit 1:**

Mit dem Excenterschleifer mit einer Schutzauflage Rot und weißem Pad einschleifen.

Danach mit einem Vertreiberpinsel egalisieren und möglichst trocken pinseln.

Zusätzlich kann mit einem Baumwollappen ganz leicht und gleichmäßig nachgewischt werden.

So erhält man einen leicht transparent weißen, gleichmäßigen Effekt.

#### **Nacharbeit Möglichkeit 2:**

Nur mit einem Vertreiberpinsel wie eine Beize egalisieren.

Das ergibt einen etwas kräftigeren transparenten Weißeffekt, aber die Gleichmäßigkeit kann geringer sein als bei Möglichkeit 1.

Durch die höhere Schichtstärke auf dem Holz verlängert sich die Trockenzeit.

→ → →

### **Zweiter Auftrag:**

Naturhaus Hartwachsöl Weiß, Art.Nr. 11501 in die Materialwanne geben.

Die ölfeste Rolle darin benetzen, sehr gut ausquetschen und dünn aufrollen oder von der ölfesten Rolle nur die Rollenspitze eintauchen und dann das Material klecksweise, wie mit einem Hammer auf der Oberfläche verteilen.

Sofort danach die Kleckse mit dem Excenterschleifer mit einer Schutzauflage Rot und weißem Pad verteilen. Mit einem Vertreiberpinsel egalisieren, möglichst trocken pinseln.

Zusätzlich kann auch hier leicht und gleichmäßig mit einem Baumwollappen nachgewischt werden.

Wenn man nur mit dem Vertreiberpinsel nacharbeitet verstärkt sich auch der Weißeffekt dieses Auftrages.

### **Dritter Auftrag:**

Sinngemäß wie Auftrag 2 jedoch mit Naturhaus Hartwachsöl matt (farblos), Art.Nr. 01555.

Die Kleckse mit dem Excenterschleifer verteilen und dann mit einem Baumwollappen trockenputzen.

### **Reinigung- und Pflege:**

Dafür stehen weiße Reinigungs- und Pflegeprodukte und entsprechende Anweisungen zur Verfügung.



Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 003 / März 2014)



Foto 1

Auftrag von Naturhaus Hartöl Spezial Weiß mit einer ölfesten Rolle



Foto 2



Foto 3

Eiche :

Links – Bearbeitung mit Excenterschleifer + Schutzauflage rot + weißem Pad + Vertreiberpinsel

Rechts – nur Vertreiberpinsel



Foto 4

Buche:

Links – Bearbeitung mit Excenterschleifer + Schutzauflage rot + weißem Pad + Vertreiberpinsel

Rechts – nur Vertreiberpinsel



Foto 5

Auftrag von Naturhaus Hartwachsöl weiß, Art.Nr. 11501 mit ölfester Rolle



Foto 6



Foto 7 / Eiche:

Links – Bearbeitung mit Excenterschleifer + Schutzauflage rot + weißem Pad + Vertreiberpinsel

Rechts – nur Vertreiberpinsel

Die Endbehandlung erfolgt mit Naturhaus Hartwachsöl matt (farblos), Art.Nr. 01555

Dadurch erhöht man die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche allgemein und besonders gegen Abrieb und Kratzer



Foto 8 / Buche:

Links – Bearbeitung mit Excenterschleifer + Schutzauflage rot + weißem Pad + Vertreiberpinsel

Rechts – nur Vertreiberpinsel

Die Endbehandlung erfolgt mit Naturhaus Hartwachsöl matt (farblos), Art.Nr. 01555

Dadurch erhöht man die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche allgemein und besonders gegen Abrieb und Kratzer