



NATURHAUS Oberflächensysteme für Ihre natürliche Lebensqualität

Pflegeanweisung

Holzböden und Treppen im Objektbereich

Ihr Fußboden wurde mit hochwertigen **NATURHAUS Produkten** behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig.

Sie werden viel Freude daran haben, wenn Sie folgende allgemeine Punkte beachten:

- Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern ein gesundes Raumklima. Mit einer Raumtemperatur von ca. 18° C - 20°C und einer relativen Luftfeuchte von 50% - 60% ist das ideale Raumklima erreicht.
- Den Boden innerhalb der **ersten 14 Tage** nach der Fertigstellung nur trocken reinigen. Unsere **Naturhaus Produkte** benötigen diese Zeit, um ihre endgültige Härte und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Schützen Sie den Boden in Eingangsbereichen durch Schmutz- und Nässefänger
- Vermeiden Sie stehende Nässe, z.B. durch undichte Blumentöpfe, Untersetzer oder Vasen
- Entfernen Sie losen Schmutz regelmäßig durch Saugen oder Kehren.
- Rüsten Sie Tische- und Stuhlbeine mit geeigneten Filzunterlagen aus. Bei Verwendung von Stühlen und sonstigem beweglichen Mobiliar mit Laufrollen nur weiche Rollen nach DIN 68131 verwenden. Zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit keine Bodenbeläge, deren Unterseite gummiert oder latexiert ist. Diese Beschichtungen können Substanzen enthalten, die nach einiger Zeit Flecken hinterlassen.
- Verwenden Sie niemals scharfe, stark alkalische oder lösemittelhaltige Reiniger. Derartige Reiniger greifen die Wachsoberfläche an oder lösen diese sogar auf.
- Benutzen Sie keinesfalls Microfasertücher zur Reinigung des Bodens. Microfasertücher wirken wie feinstes Schleifpapier und zerstören eine Öl-/Wachsoberfläche nachhaltig.
- Schützen Sie Ihren Holzfußboden mit der Floorliner - Folie (selbsthaftend) während aller Maurer-, Maler-, Elektriker- oder anderer Installations-Arbeiten mit ähnlicher Staub- und Schmutzentwicklung

Informationen über die Reinigungs- und Pflegesets
und / oder über die einzelnen Pflegeprodukte erhalten Sie bei:



Wlfrid Swolinsky



Naturhaus Vertrieb - Technisches Zubehör

Senneweg 22, 32832 Augustdorf
Tel.: 05237 / 99650, Fax: 99651
Mobil: 0171 / 2139714
www.naturhaus-vertrieb.de
w.swolinsky@naturhaus-vertrieb.de

Hier können Sie auch bestellen



NATURHAUS Oberflächensysteme für Ihre natürliche Lebensqualität

Einpflege vor der Erstbenutzung mit NATURHAUS *Refresher*

Nach gründlicher Trockenreinigung wird der **NATURHAUS Refresher** mit einem Druckpumpzerstäuber oder **Naturhaus Refresher-Spray** sehr dünn aufgebelt. Mit einer Ein- oder Mehrscheiben-Bodenmaschine (Gewicht mind. 40 kg) und einem sehr feinen Pad (weiß) trockenpolieren. Der Boden ist nach 2 Stunden begehbar. Die vollständige Durchtrocknung ist innerhalb von 8 Stunden abgeschlossen.

Ist der Boden verschmutzt, siehe **Grundreinigung!**

Unterhaltsreinigung mit NATURHAUS *Clean & Polish*

Den Boden nach der Trockenreinigung mit **NATURHAUS Clean & Polish** nebelfeucht reinigen. (Dosierung siehe Produktetikett)

Das Polieren mit einem sehr feinen Pad (weiß) nach der Trocknung erhöht den Glanzgrad

Größere Flächen können mit geeigneten Reinigungsmaschinen gesäubert werden. Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Gummiabrieb) werden mit **NATURHAUS Refresher** partiell entfernt.

Unterhaltungspflege mit NATURHAUS *Refresher*

Nach der Unterhaltsreinigung ohne Polieren wird der **NATURHAUS Refresher** mit einem Druckpumpzerstäuber sehr dünn aufgebelt und direkt mit einem sehr feinem Pad (weiß) endpoliert.

Unterhaltungspflege mit NATURHAUS *Bodenmilch*

Nach der Unterhaltsreinigung ohne Polieren wird die mit Wasser verdünnte **NATURHAUS Bodenmilch** mit einem Wischmopp dünn aufgetragen. Die Oberfläche nach der Trocknung mit einem sehr feinen Pad (weiß) aufpolieren.

Grundreinigung mit NATURHAUS *Refresher*.

Bleibt der Holzfußboden nach längerer Nutzung trotz Unterhaltsreinigung und -pflege stellenweise schmutzig, fahl und matt, empfehlen wir eine Grundreinigung mit **NATURHAUS Refresher**. Je nach Belastung ist die Grundreinigung 1 - 4-mal, im stark strapazierten Objektbereich bis zu 12-mal im Jahr notwendig.

Nach der Unterhaltsreinigung ohne Polieren wird der **NATURHAUS Refresher** mit einem Druckpumpzerstäuber dünn aufgetragen. Mit einer Ein- oder Mehrscheiben Bodenmaschine (Gewicht mind. 40 kg) und einem mittelfeinem Pad (grün) wird der Boden gereinigt. Danach wird der **NATURHAUS Refresher** mit einem Druckpumpzerstäuber sehr dünn aufgebelt und direkt mit einem feinen Pad (weiß) endpoliert.

Ergänzende Hinweise

Beschädigte Oberflächen dürfen nicht mit Reinigungs- und Pflegemittel behandelt werden. Fehlerhaft gepflegte, beschädigte und/oder abgenutzte Wachsoberflächen können rechtzeitig durch den Fachbetrieb mit **NATURHAUS Produkten** saniert werden. Ihr Fachbetrieb bietet Ihnen gerne einen Servicevertrag für die Wartungsarbeiten an.